



Skullcandy UPROAR WIRELESS

User Guide

- 1 Main Function Button
- 2 Volume Up Button
- 3 Volume Down Button
- 4 LED
- 5 USB Charging Port
- 6 Mic

EN

- 1 Power On - Press and hold the MFB until the LED flashes blue and the ascending tone plays through the headphones.
- 2 Power Off - Press and hold the MFB until the LED turns RED and the descending tone plays through the headphones.
- 3 Pairing - While power is off, hold the MFB until the LED alternates flashing BLUE and RED.
- 4 Un-pairing - Press and hold the volume up and volume down buttons until you hear two short tones.
- 5 Pause - Press the MFB once to pause and once again to play.
- 6 Volume Up - Press the volume up button. A tone will sound at maximum volume.
- 7 Volume Down - Press the volume down button. A tone will sound at minimum volume.
- 8 Next Track - Press and hold the volume up button.
- 9 Previous Track - Press and hold the volume down button.
- 10 Answer Call - While paired, press the MFB once.
- 11 Hang Up Call - Press the MFB once.
- 12 Charging - The LED will be Red while charging and turn Blue once fully charged.
- 13 Low Battery - The LED will flash Red and a tone will sound 4 times.

- AR دليل المستخدم للسماعات اللاسلكية اللاتكية
- 1 زر الوظائف الرئيسية
 - 2 زر مستوى الصوت
 - 3 زر خفض مستوى الصوت
 - 4 مصباح الباين
 - 5 منفذarging
 - 6 ميكروفون

- 1 التثبيت - استمر في الضغط على زر الوظائف الرئيسية حتى يو响起 مصباح الباين باللون الأزرق و يتم تشغيل نغمة.
- 2 مزدوجة الشارة غير مسمى الماء.
- 3 إيقاف التشغيل - استمر في الضغط على زر الوظائف الرئيسية حتى تتحول مصباح الباين إلى اللون الأحمر و يتم تشغيل نغمة توقف.
- 4 الإيقاف - استمر في الضغط على زر خفض مستوى الصوت، سيس تشغيل نغمة أعلى مستوى صوت.
- 5 الإيقاف - استمر في الضغط على زر رفع مستوى الصوت حتى توقف نغمة أعلى مستوى صوت.
- 6 إيقاف الملاحة - استمر في الضغط على زر الوظائف الرئيسية حتى ينطفئ مصباح الباين بين اللوين الأزرق والأخضر.

Brugervejledning til Wireless Uproar DA

- 1 Knappen Hovedfunktion (MFB)
- 2 Knappen Lydstyrke op
- 3 Knappen Lydstyrke ned
- 4 LED
- 5 USB-opladningsport
- 6 Mic

- 1 Tænd - Tryk på og hold MFB nede, indtil LED blinker blåt og den opadstigende tone afspilles gennem hovedtelefonerne.
- 2 Sluk - Tryk på og hold MFB nede, indtil LED bliver RØD og den aftagende tone afspilles gennem hovedtelefonerne.
- 3 Pardannelse - Mens der er lukket for strømmen, hold MFB nede, indtil LED skiftes til blå og rød.
- 4 Ophævelse af pardannelse - Tryk på og hold knappen Lydstyrke op og Lydstyrke ned nede, indtil du hører to korte toner.
- 5 Aflyd - Tryk på MFB en enkelt gang for at aflyde og en gang mere for at afspille.
- 6 Lydstyrke op - Tryk på knappen Lydstyrke op. En tone lyder med maksimal lydstyrke.
- 7 Lydstyrke ned - Tryk på knappen Lydstyrke ned. En tone lyder ved minimal lydstyrke.
- 8 Næste spor - Tryk på og hold knappen Lydstyrke op nede.
- 9 Forrige spor - Tryk på og hold knappen Lydstyrke ned nede.
- 10 Besvar opkald - Ved pardannelse, tryk på MFB en enkelt gang.
- 11 Afslut opkald - Tryk på MFB en enkelt gang.
- 12 Oplader - LED bliver rød under opladning og blå når den er fuldt opladet.

Lav batterystyrke - LED blinker rød og en tone lyder 4 gange.

Wireless Uproar gebruikerhandleiding NL

- 1- Functiontoets
 - 2- Volume omhoog
 - 3- Volume omlaag
 - 4- LED
 - 5- USB opladeport
 - 6- Microfoon
- 1 Aanzetten - Houd de functietoets ingedrukt tot de LED blauw knippert en je een toon (van laag naar hoog) door de hoofdtelefoon hoort.
 - 2 Uitzetten - Houd de functietoets ingedrukt tot de LED rood brandt en je een toon (van hoog naar laag) door de hoofdtelefoon hoort.
 - 3 Paren: Druk dat het apparaat uit staat en houd de functietoets ingedrukt tot de LED afwisselend BLAUW en ROOD knippert.
 - 4 Paren ongedaan maken: Houd de toetsen voor Volume omhoog en Volume omlaag ingedrukt tot je twee korte tonen hoort.
 - 5 pauze: Druk één keer op de functietoets om te pauzeren en nogmaals om verder te gaan met afspelen.
 - 6 Volume omhoog: Druk op de toets Volume omhoog. Je hoort een toon met maximaal volume.
 - 7 Volume omlaag: Druk op de toets Volume omlaag. Je hoort een toon met minimaal volume.
 - 8 Volgend nummer: Druk op de toets Volume omhoog.
 - 9 Vorig nummer: Houd de toets Volume omlaag ingedrukt.
 - 10 gesprek beantwoorden: Als het apparaat gepaard is, druk je één keer op de functietoets.
 - 11 gesprek beëindigen: Druk één keer op de functietoets.

- Opladen: De LED brandt rood tijdens het laden en blauw als de accu volledig opladen is.
Accu bijna leeg: De LED knippert rood en je hoort 4 toontjes.

Wireless Uproar Käytöohje FI

- 1-Toimintopainike (MFB)
 - 2-Äänenvoimakkuuden lisääspainike
 - 3-Äänenvoimakkuuden vähennyspainike
 - 4-LED-valo
 - 5-USB-latausportti
 - 6-Mikrofoni
- 1 Virta pääältä - pidä toimintopainiketta (MFB) painettuna, kunnes merkkivalo vilkkuu sinisenä ja nousevaan ääniin kuulokkeiden kautta.
 - 2 Virta pois pääältä - pidä toimintopainiketta (MFB) painettuna, kunnes merkkivalo vilkkuu PUNAISENA ja laskevaan ääniin kuulokkeiden kautta.
 - 3 Laitteparin muodostaminen - kun virta on pois pääältä, paina toimintopainiketta (MFB) kunnes merkkivalo vilkkuu vuoropäärän SINISENA ja PUNAISENA.
 - 4 Laitteparin poistaminen - pidä äänenvoimakkuuden lisääspainiketta painettuna, kunnes kuulokset kaksia lyhittävät ääntä.
 - 5 Keskeytys - paina toimintopainiketta (MFB) kerran keskeytystä varten ja toisen kerran toisto varten.
 - 6 Äänenvoimakkuuden lisääminen - paina äänenvoimakkuuden lisääspainiketta. Äänimerkkikuu, kun suuri äänenvoimakkuus on saatavuttu.
 - 7 Äänenvoimakkuuden vähentäminen - paina äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta. Äänimerkkikuu, kun pieni äänenvoimakkuus on saatavuttu.
 - 8 Seuraava kappale - pidä äänenvoimakkuuden lisääspainiketta painettuna.
 - 9 Edellinen kappale - pidä äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta painettuna.
 - 10 Puhelun vastaanotto - paina äänenvoimakkuuden lisääspainiketta painettuna.
 - 11 Puhelun lopettaminen - paina toimintopainiketta (MFB) kerran.
 - 12 Puhelun lopettaminen - paina toimintopainiketta (MFB) kerran.
 - 13 Lataaminen - merkkivalo on punainen latauksen aikana ja se muuttuu siniseksi, kun akku on kokonaan ladattu.
 - 14 Akun varaus vähäisissä - punainen merkkivalo vilkkuu ja äänimerkkikuu kuuluu 4 kertaa.

Guide utente Uproar wireless IT

- 1-Pulsante Funzione principale
- 2-Pulsante Aumento volume
- 3-Pulsante Riduzione volume
- 4-LED
- 5-Porta USB di ricarica
- 6-Microfono

- 1 Accensione - Premere e tenere premuto il pulsante Funzione principale fino a quando il LED lampeggia blu e si sente il tono ascendente nelle cuffie.
- 2 Spegnimento - Premere e tenere premuto il pulsante Funzione principale fino a quando il LED diventa rosso e si sente il tono descendente nelle cuffie.
- 3 Accoppiamento - Mentre è spento, tenere premuto il pulsante Funzione principale fino a quando il LED lampeggi alternativamente blu e rosso.
- 4 Disaccoppiamento - Tenere premuti i pulsanti Aumento volume e Riduzione volume fino a quando si sentono due toni brevi.
- 5 Pausa - Premere il pulsante Funzione principale una volta per mettere in pausa e riprodurre di nuovo.
- 6 Aumento volume - Premere il pulsante Aumento volume. Si sentirà un tono al volume massimo.
- 7 Riduzione volume - Premere il pulsante Riduzione volume. Si sentirà un tono al volume minimo.
- 8 Keskeytys - paina toimintopainiketta (MFB) kerran keskeytystä varten ja toisen kerran toisto varten.
- 9 Äänenvoimakkuuden lisääminen - paina äänenvoimakkuuden lisääspainiketta. Äänimerkkikuu, voit kuulua, kun suuri äänenvoimakkuus on saatavuttu.
- 10 Äänenvoimakkuuden vähentäminen - paina äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta. Äänimerkkikuu, voit kuulua, kun pieni äänenvoimakkuus on saatavuttu.
- 11 Upea - paina toimintopainiketta (MFB) kerran.
- 12 Upea - paina toimintopainiketta (MFB) kerran.
- 13 Lataaminen - paina toimintopainiketta (MFB) kerran.
- 14 Akun varaus vähäisissä - paina toimintopainiketta (MFB) kerran.
- 15 Traccia successiva - Premere e tenere premuto il pulsante Aumento volume.
- 16 Traccia precedente - Premere e tenere premuto il pulsante Riduzione volume.

- 1 Rispondi - Durante l'abbinamento, premere una volta il pulsante Funzione principale.
- 2 Termina chiamata - Premere una volta il pulsante Funzione principale.
- 3 Ricarica - Il LED sarà rosso durante la carica e diventa blu una volta completata la ricarica.

- Batteria scarica - Il LED lampeggia rosso e si sente un tono 4 volte.

Brukerveiledning trådløs kontrollenhett NO

- 1- Hovedfunksjonsknapp (MFB)
- 2- Knapp for volumekning
- 3- Knapp for volumredusjon
- 4- LED
- 5- USB-ladeport
- 6- Mikrofon

- 1 Encender: Mantenga pulsado el botón principal hasta que el LED parpadee en azul y se oiga el pitido ascendente de los auriculares.
- 2 Apagar: Mantenga pulsado el botón principal hasta que el LED cambie a rojo y se oiga el pitido descendente de los auriculares.
- 3 Vincular: Con el dispositivo vinculado, mantenga pulsado el botón principal hasta que el LED alterne los colores AZUL y ROJO.

- 4 Desvincular: Mantenga pulsados los botones Subir volumen y Bajar volumen hasta que oiga dos pitidos cortos.
- 5 Pausa: Pulse el botón principal una vez para pausar y otra para reanudar.
- 6 Subir el volumen: Pulse el botón Subir volumen. Se oirá un pitido a volumen máximo.
- 7 Bajar el volumen: Pulse el botón Bajar volumen. Se oirá un pitido a volumen mínimo.
- 8 Conexión: Mens enheten er av, hold inne MFB-knappen helt til LED-lampen veksler mellom å blinke BLÅTT OG RØDT.

- 9 Frakobling - Trykk og hold inne knapper for volumekning og volumredusjon helt til du hører korte toner.
- 10 Avslutt - Trykk og hold inne knapp for volumekning og volumredusjon helt til du hører en tone.
- 11 Responder til kall: Trykk og hold inne knapp for volumekning.
- 12 Responder til kall: Trykk og hold inne knapp for volumekning.
- 13 Koble sammen - Trykk på knapp for volumredusjon. Du vil høre en tone ved maksimalt volum.
- 14 Redusere volum - Trykk på knapp for volumredusjon. Du vil høre en tone ved minimum volum.

- 15 Neste spør - Trykk og hold inne knapp for volumekning.
- 16 Førre spør - Trykk og hold inne knapp for volumredusjon.
- 17 Bespare energi - Når batteriet er full充電, vil den stoppe å blinke.
- 18 Lav batteri - Trykk på knapp for volumekning.
- 19 Batteri - Etter at batteriet er full充電, vil den stoppe å blinke.

- 20 Døks - Trykk og hold inne knapp for volumekning.
- 21 Stopp - Trykk og hold inne knapp for volumredusjon.
- 22 Opplyse om nivå - Trykk på knapp for volumekning.
- 23 Opplyse om nivå - Trykk på knapp for volumekning.
- 24 Opplyse om nivå - Trykk på knapp for volumekning.

- 25 Opplyse om nivå - Trykk og hold inne knapp for volumekning.
- 26 Opplyse om nivå - Trykk og hold inne knapp for volumekning.
- 27 Opplyse om nivå - Trykk og hold inne knapp for volumekning.
- 28 Opplyse om nivå - Trykk og hold inne knapp for volumekning.
- 29 Opplyse om nivå - Trykk og hold inne knapp for volumekning.

- 30 Opplyse om nivå - Trykk og hold inne knapp for volumekning.
- 31 Opplyse om nivå - Trykk og hold inne knapp for volumekning.
- 32 Opplyse om nivå - Trykk og hold inne knapp for volumekning.
- 33 Opplyse om nivå - Trykk og hold inne knapp for volumekning.
- 34 Opplyse om nivå - Trykk og hold inne knapp for volumekning.

- 35 Opplyse om nivå - Trykk og hold inne knapp for volumekning.
- 36 Opplyse om nivå - Trykk og hold inne knapp for volumekning.
- 37 Opplyse om nivå - Trykk og hold inne knapp for volumekning.
- 38 Opplyse om nivå - Trykk og hold inne knapp for volumekning.
- 39 Opplyse om nivå - Trykk og hold inne knapp for volumekning.

- 40 Opplyse om nivå - Trykk og hold inne knapp for volumekning.
- 41 Opplyse om nivå - Trykk og hold inne knapp for volumekning.
- 42 Opplyse om nivå - Trykk og hold inne knapp for volumekning.
- 43 Opplyse om nivå - Trykk og hold inne knapp for volumekning.
- 44 Opplyse om nivå - Trykk og hold inne knapp for volumekning.

- Bedienungsanleitung Wireless Uproar DE
- 1- Hauptfunktionstaste
 - 2- Lautstärke +
 - 3- Lautstärke -
 - 4- LED
 - 5- USB-Ladeanschluss
 - 6- Mikrofoneingang

- Bedienungsanleitung Wireless Uproar DE
- 1- Hauptfunktionstaste
 - 2- Lautstärke +
 - 3- Lautstärke -
 - 4- LED
 - 5- USB-Ladeanschluss
 - 6- Mikrofoneingang

- Bedienungsanleitung Wireless Uproar DE
- 1- Hauptfunktionstaste
 - 2- Lautstärke +
 - 3- Lautstärke -
 - 4- LED
 - 5- USB-Ladeanschluss
 - 6- Mikrofoneingang

- Bedienungsanleitung Wireless Uproar DE
- 1- Hauptfunktionstaste
 - 2- Lautstärke +
 - 3- Lautstärke -
 - 4- LED
 - 5- USB-Ladeanschluss
 - 6- Mikrofoneingang

- Bedienungsanleitung Wireless Uproar DE
- 1- Hauptfunktionstaste
 - 2- Lautstärke +
 - 3- Lautstärke -
 - 4- LED
 - 5- USB-Ladeanschluss
 - 6- Mikrofoneingang

- Bedienungsanleitung Wireless Uproar DE
- 1- Hauptfunktionstaste
 - 2- Lautstärke +
 - 3- Lautstärke -
 - 4- LED
 - 5- USB-Ladeanschluss
 - 6- Mikrofoneingang

- Bedienungsanleitung Wireless Uproar DE
- 1- Hauptfunktionstaste
 - 2- Lautstärke +
 - 3- Lautstärke -
 - 4- LED
 - 5- USB-Ladeanschluss
 - 6- Mikrofoneingang

- Bedienungsanleitung Wireless Uproar DE
- 1- Hauptfunktionstaste
 - 2- Lautstärke +
 - 3- Lautstärke -
 - 4- LED
 - 5- USB-Ladeanschluss
 - 6- Mikrofoneingang

- Bedienungsanleitung Wireless Uproar DE
- 1- Hauptfunktionstaste
 - 2- Lautstärke +
 - 3- Lautstärke -
 - 4- LED
 - 5- USB-Ladeanschluss
 - 6- Mikrofoneingang

- Bedienungsanleitung Wireless Uproar DE
- 1- Hauptfunktionstaste
 - 2- Lautstärke +
 - 3- Lautstärke -
 - 4- LED
 - 5- USB-Ladeanschluss
 - 6- Mikrofoneingang

- Bedienungsanleitung Wireless Uproar DE
- 1- Hauptfunktionstaste
 - 2- Lautstärke +
 - 3- Lautstärke -
 - 4- LED
 - 5- USB-Ladeanschluss
 - 6- Mikrofoneingang

- Bedienungsanleitung Wireless Uproar DE
- 1- Hauptfunktionstaste
 - 2- Lautstärke +
 - 3- Lautstärke -
 - 4- LED
 - 5- USB-Ladeanschluss
 - 6- Mikrofoneingang

- Bedienungsanleitung Wireless Uproar DE
- 1- Hauptfunktionstaste
 - 2- Lautstärke +
 - 3- Lautstärke -
 - 4- LED
 - 5- USB-Ladeanschluss
 - 6- Mikrofoneingang

- Bedienungsanleitung Wireless Uproar DE
- 1- Hauptfunktionstaste
 - 2- Lautstärke +
 - 3- Lautstärke -
 - 4- LED
 - 5-